

يرجى قراءة كل الإرشادات قبل التعامل مع الكيس

يوصى بتخفيض الحرارة بسبب درجات الحرارة المرتفعة وحدة الأنابيب/المثقب

يمكن أن يؤدي التعامل الخاطئ مع المعدات أو المنتجات الغذائية إلى إصابة خطيرة أو الوفاة

يوصى باستخدام أدوات حماية شخصية

التعامل مع الكيس

يمكن تخزين الأكياس التي لم يتم فتحها في درجة حرارة الغرفة.

قم بتسخين الكيس في جهاز توزيع لمدة لا تقل عن 4 ساعات أو حتى يصل المنتج إلى 140°فهرنهايت قبل الفتح.

يجب الحفاظ على المنتج في الكيس المفتوح في درجة حرارة 140°فهرنهايت/60°درجة مئوية على الأقل طوال الوقت.

تبلغ فترة تخزين المنتج في كيس مفتوح 5 أيام إذا تم الحفاظ على درجة الحرارة في حدود 140° - 160°فهرنهايت / 60° - 71°مئوية.

يجب على المشغلين اتباع قوانين ممارسات الصناعية (GMPs) والتعامل المحلي مع الأطعمة أثناء التعامل مع الكيس والأنابيب وجهاز التوزيع.

إعداد الكيس

- | | |
|--|--|
| 
إعداد الكيس # 6 | 1. اغسل يديك |
| | 2. احرص على نظافة السطح والآلة وتعقيمها. |
| | 3. قم بازالة الكيس الذي تم تسخينه من قبل من صينية التسخين العلوية في جهاز التوزيع. |
| | 4. ارفع الحلقة واسحب غطاء الأرضية من غطاء الفتح. (لا تقطع بسكين) |
| | 5. قم بإزالة مجموعة الأنابيب/المثقب من الحقيقة البلاستيكية وأدخل المثقب في غطاء الفتح. تحذير، طرف المثقب حاد |
| | 6. لا تلمس جزء المعدة الذي يدخل في الكيس لتجنب التلوث. |
| | 7. استخدم المعدة لثقب الكيس. (لا تستخدم أبداً وعاء متسبحاً لقطع الكيس) |
| | 8. قم بتدوير المثقب باتجاه عقارب الساعة أثناء الدفع للداخل حتى يقوم المثقب بإحداث ثقب في غشاء السداد داخل غطاء الفتح. تحذير، صلصة الجنين ساخنة! |
| | 9. أمسك غطاء الفتح بإحكام وضع غطاء المثقب بالكامل على غطاء الفتح. |

إعداد الكيس # 5**إعداد الكيس # 3 و# 4****إعداد الكيس # 2**


10. يُحظر إدخال المثقب عندما يكون غطاء الفتح مسطحةً على الطاولة أو عندما يكون الكيس مطويًا خلف غطاء الفتح. فقد يسمح ذلك لأنسان المثقب بإحداث قطع في الجدار الخلفي من الكيس.

11. لا تترك الكيس أبداً في جهاز التوزيع غير المتصل بالكهرباء.


تعبئة الكيس

- قم بفتح باب جهاز التوزيع ثم إزالة صينية التسخين العلوية. تحذير، جهاز التوزيع ساخن!
- .1 استخدم دائمًا أنبوبًا جديداً لكل كيس.
 - .2 قم بوضع الكيس الذي تم تسخينه من قبل في الصينية السفلية بحيث يكون غطاء الفتح بارزاً من الأسفل من خلال الفتحة الموجودة في مقدمة الصينية.
 - .3 تحذير، ملصقة الجبن ساخنة!
 - .4 قم بفتح كلاب الأنابيب عن طريق تدوير الكامنة عكس اتجاه عقارب الساعة.
 - .5 وجه الأنابيب من خلال فتحة المضخة من الأعلى إلى الأسفل.
 - .6 أغلق الكلاب عن طريق تدوير الكامنة باتجاه عقارب الساعة بالكامل.
 - .7 ضع الكيس غير المفتوح في صيني التسخين العلوية ليتم تسخينه مسبقاً ووضع الصينية في جهاز التوزيع.
 - .8 أغلق الباب.


تعبئة الكيس #2 و#3



تعبئة الكيس #4



تعبئة الكيس #5



يتحمل المورد/مشغل خدمة الطعام لمنتج الكيس هذا مسؤولية الحفاظ على حالة تعقيم المنتج وجهاز التوزيع.
يوصى بشدة بأن يكون المورد/مشغل خدمة الطعام على علم بكل رموز الطعام وأن يتبعها، بما في ذلك لوائح الولاية وإدارة الصحة المحلية،
ليضمن الحفاظ على سلامة المنتج للمستهلك.